

**ARCHITECTURAL**

**LOUDSPEAKER**

**OWNER'S MANUAL**



# ARCHITECTURAL SPEAKERS

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. READ these instructions.
2. KEEP these instructions.
3. HEED all warnings.
4. FOLLOW all instructions.
5. DO NOT use this apparatus near water.
6. CLEAN ONLY with dry cloth.
7. DO NOT block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do NOT install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wider blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. PROTECT the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. ONLY USE attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. USE only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.  
When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. UNPLUG this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. REFER all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.



This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within this unit.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.



**WARNING:** Voltages in this equipment are hazardous to life. No user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this device.

## ABOUT YOUR KLIPSCH PURCHASE

Your new Klipsch architectural speakers have been designed to deliver great sound while remaining unobtrusive wherever you install them. For optimum performance, please use the models ending with a "W" for in-wall installations. Models ending in "C" should be used for in-ceiling applications. Either type is suitable for use as front, center or surround channels in audio or home theater applications, or as part of a distributed sound system.

### Minimum Tools Required

#2 Phillips Screwdriver

Wire strippers

Level

Stud finder

Saw

## IN-WALL SPEAKER PLACEMENT

Designed to function in any standard wall, ceiling or drop ceiling, Klipsch in-wall speakers are engineered for years of performance. Minimum construction requirements call for drywall or other mounting surfaces to be at least 3/8" thick (figure 1).




Figure 1

To maximize performance, speakers should be placed at an equal distance from the listener and along a common wall to ensure the best stereo effect. For background listening environments (or when the listening position may vary widely), speaker placement may be wherever is most convenient, although in these cases stereo imaging may be lost.

## IN-CEILING SPEAKER PLACEMENT

Designed to function in any drywall or drop ceiling, Klipsch in-ceiling speakers are engineered for years of performance. Minimum construction requirements call for drywall or other mounting surfaces to be at least 3/8" thick. In drop ceiling installations, typical "drop in" 2' x 4' and 2' x 2' ceiling tiles are composed of low density materials which have the potential over time to sag and vibrate audibly. To maximize the acoustic performance of your in-ceiling speakers, Klipsch recommends you replace the original mounting panel with 1/2" to 3/4" plywood or medium density fiberboard (MDF) (figure 2).




Figure 2

**SPEAKER INSTALLATION**(for New Construction, skip to step #3)

1. Cut the appropriate size opening in the wall or ceiling using the template provided. If the template is not available, cutout dimensions are provided on the Klipsch website, [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com). Sizes listed are minimum. If accuracy of cut cannot be achieved, you may add 1/4" to each dimension. Be careful not to cut through any existing wiring or plumbing. Avoid compromising any fire stops between studs.
2. Run speaker wiring (18 gauge minimum) to the openings. Be sure to comply with all building codes in your area.
3. Attach the wire to the speaker using the wire's color coding or markings as a guide to maintain proper polarity.
4. Insert the speaker assembly into the opening and attach by tightening the four Phillips screws (figure 3). The frame's "dog" legs will swivel out and "sandwich" the wall and frame together. (Klipsch new construction brackets make this simple if used prior to drywall installation.)
5. At this point, you may paint the speaker grilles before inserting them into the speakers. Klipsch grilles are designed to accept most types of paint. You may wish to remove the scrim material before painting. It may be reinserted after the paint is dry. Care should be taken to avoid excessive paint build-up in the grille perforations.
6. Press the grille into place.

See back page for more illustrations.

**OPERATING CONTROLS****Mid-Bass and Tweeter Attenuator Switch  
(3000 and 5000 Series)**

Some models feature a Tweeter switch (3000 series) or both a Mid-Bass and a Tweeter switch (5000 series) located on the front baffle. The switch allows a setting of either 0dB (normal) or -3dB in the respective frequency range. If installing in an acoustically bright room, such as a bathroom or kitchen, you may want to adjust the Tweeter level switch. If the speaker is located in a corner and produces too much bass, you may need to adjust the Mid-Bass level switch. The position of the switch should always be checked prior to attaching the grille.

**Pivoting Horn** (In-Wall Models)

The 3000 and 5000 series feature a pivoting horn that allows the horn to be toed-in. Before the grille is installed, carefully aim the horn toward the listening area.

**Swiveling Horn Tweeter** (In-Ceiling Models)

Klipsch Reference in-ceiling models (3000 and 5000 Series) feature a swiveling tweeter to aim the high frequencies. To aim sound directly at the listening area, gently adjust the horn to the desired angle before the grille is installed.

**Do not attempt to turn the tweeter stem while adjusting the swivel tweeter.**

**Infrared Sensor Mount** (In-Wall Models)

All Reference model in-wall speakers feature a 1/2" infrared sensor locator on the baffle.

**WARRANTY-U.S. AND CANADA ONLY**

The Warranty below is valid only for sales to consumers in the United States or Canada.




Figure 3

# ARCHITECTURAL SPEAKERS

KLIPSCH, L.L.C. ("KLIPSCH") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth below) for a period of five (5) years from the date of purchase. During the Warranty period, KLIPSCH will repair or replace (at KLIPSCH's option) this product or any defective parts (excluding electronics and amplifiers). For products that have electronics or amplifiers, the Warranty on those parts is for a period of two (2) years from the date of purchase.

To obtain Warranty service, please contact the KLIPSCH authorized dealer from which you purchased this product. If your dealer is not equipped to perform the repair of your KLIPSCH product, it can be returned, freight paid, to KLIPSCH for repair. Please call KLIPSCH at 1-800-KLIPSCH for instructions. You will need to ship this product in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that this product is within the Warranty period, must be presented or included to obtain Warranty service.

This Warranty is invalid if (a) the factory-applied serial number has been altered or removed from this product or (b) this product was not purchased from a KLIPSCH authorized dealer. You may call 1-800-KLIPSCH to confirm that you have an unaltered serial number and/or you purchased from a KLIPSCH authorized dealer.

This Warranty is only valid for the original purchaser and will automatically terminate prior to expiration if this product is sold or otherwise transferred to another party.

This Warranty does not cover cosmetic damage or damage due to misuse, abuse, negligence, acts of God, accident, commercial use or modification of, or to any part of, the product. This Warranty does not cover damage due to improper operation, maintenance or installation, or attempted repair by anyone other than KLIPSCH or a KLIPSCH dealer which is authorized to do KLIPSCH warranty work. Any unauthorized repairs will void this Warranty. This Warranty does not cover product sold AS IS or WITH ALL FAULTS.

REPAIRS OR REPLACEMENTS AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KLIPSCH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PRACTICAL PURPOSE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or implied warranties so the above exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

## **WARRANTY OUTSIDE THE UNITED STATES & CANADA**

The Warranty on this product if it is sold to a consumer outside of the United States or Canada shall comply with applicable law and shall be the sole responsibility of the distributor that supplied this product. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased this product, or the distributor that supplied this product.

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1. LIRE ces instructions.
2. CONSERVER ces instructions.
3. RESPECTER tous les avertissements.
4. SUIVRE toutes les instructions.
5. NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
7. NE PAS OBSTRUER les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du constructeur.
8. NE PAS installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières et les autres appareils (notamment les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
9. Cet appareil doit être branché sur une prise de courant par une fiche conforme aux normes locales de mise à la terre et de polarité électrique.
10. PROTÉGER le cordon d'alimentation en s'assurant qu'il ne risque pas d'être piétiné ou écrasé, en particulier près des fiches, des blocs multiprises et de son point de sortie de l'appareil.
11. UTILISER UNIQUEMENT les accessoires préconisés par le constructeur.
12. UTILISER exclusivement avec un chariot, un support, un trépied, une console ou un bâti recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire preuve de prudence pour déplacer l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter un renversement pouvant causer des blessures.
13. DÉBRANCHER cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une longue durée.
14. CONFIER tout travail de dépannage à un réparateur professionnel compétent. Faire réparer l'appareil en cas de dommages, par exemple si la fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé, si un liquide a été renversé ou si un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi une chute.



Ce symbole indique d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant cet appareil.



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse présentant un risque d'électrocution est présente dans l'appareil.

**AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.



**AVERTISSEMENT** : Les tensions présentes dans cet appareil peuvent être mortelles. Cet appareil ne contient pas de pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur.

Tout travail de dépannage doit être confié à un réparateur professionnel compétent.

**ATTENTION** : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

## ABOUT YOUR KLIPSCH PURCHASE

Ces nouvelles enceintes architecturales Klipsch ont été conçues pour offrir un son d'excellente qualité tout en restant discrètes où qu'elles se soient. Pour un fonctionnement optimal dans le cas d'un montage mural encastré, choisissez parmi les modèles dont la référence se termine par « W ». Pour un montage au plafond de type encastré, choisissez parmi les modèles dont la référence se termine par « C ». Les deux types conviennent pour les canaux avant, centraux ou ambiophoniques ainsi que pour les applications de cinéma-maison ou dans le cadre d'un système acoustique réparti.

## Outilage minimum nécessaire

Tournevis cruciforme n° 2

Pince à dénuder

Niveau à bulle

Détecteur de poteaux d'ossature murale

Scie




Figure 1

## PLACEMENT DES ENCEINTES MURALES ENCASTRABLES

Conçues pour tout montage standard mural, au plafond ou en faux plafond, les enceintes murales encastrables Klipsch ont été étudiées pour offrir des années de bon fonctionnement. L'épaisseur de la cloison sèche ou autre surface de montage doit être d'au moins 10 millimètres.

Pour obtenir la meilleure restitution stéréophonique, il faut placer les enceintes contre un même mur et à égale distance de la position d'écoute. Pour la diffusion de musique d'ambiance (ou lorsque

## ARCHITECTURAL SPEAKERS

la position d'écoute peut varier de façon importante), les enceintes peuvent être placées en tout endroit pratique, mais la restitution stéréophonique risque alors d'être perdue.




Figure 2

## PLACEMENT DES ENCEINTES DE PLAFOND ENCASTRABLES

Conçues pour tout montage standard au plafond ou en faux plafond, les enceintes de plafond encastrables Klipsch ont été étudiées pour offrir des années de bon fonctionnement. L'épaisseur de la cloison sèche ou autre surface de montage doit être d'au moins 10 millimètres. Dans le cas d'une installation en faux plafond, les dalles standard de 2' x 4' (61 x 122 cm) et de 2' x 2' (60 x 60 cm) sont constituées de matériaux de faible densité pouvant se tasser dans le temps et émettre des vibrations sonores. Pour obtenir le meilleur fonctionnement des enceintes de plafond encastrables, Klipsch recommande de remplacer le panneau de montage d'origine par du contreplaqué ou un panneau de fibre de bois de densité moyenne d'une épaisseur de 12 à 19 mm.

## INSTALLATION DES ENCEINTES

(pour une construction neuve, passer à l'étape 3)

1. Découpez dans le mur ou le plafond une ouverture de la taille voulue à l'aide du gabarit fourni. En l'absence de gabarit, utilisez les dimensions de découpe indiquées sur le site Klipsch, [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com). Ces dimensions sont des valeurs minimales. Si une précision suffisante de la découpe ne peut être obtenue, ajoutez 6 mm à chaque dimension. Veillez à ne pas couper le câblage ou la tuyauterie déjà en place. Évitez de dégrader les coupe-feu entre poteaux d'ossature murale.
2. Introduisez dans l'ouverture les fils de l'enceinte (calibre 18 minimum). Veillez à respecter tous les codes du bâtiment en vigueur dans votre région.
3. Raccordez chaque câble à son enceinte en vous aidant du marquage de couleur ou des repères de chaque fil pour respecter la polarité.




Figure 3

4. Insérez l'ensemble d'enceintes dans l'ouverture et fixez en serrant les quatre vis cruciformes (figure 3). Les pieds en plastique du châssis pivotent alors vers l'extérieur et se fixent contre l'arrière (ou le côté arrière) de la surface de montage. Le verrouillage KWIC du cadre emprisonne ensemble le mur et le cadre. (Les supports Klipsch pour construction neuve facilitent cette opération à condition de les utiliser avant la mise en place de la cloison sèche.)
5. Vous pouvez maintenant peindre les grilles avant de les insérer dans les enceintes. Les grilles Klipsch ont été conçues de façon à être compatibles avec la plupart des types de peintures. Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer le canevas avant de peindre et le réinsérer une fois que la peinture est sèche. Veillez à éviter l'accumulation excessive de peinture dans les ouvertures des grilles.
6. Appuyez sur la grille pour la mettre en place.



## **COMMANDES DE FONCTIONNEMENT**

### **Commutateur de médiums-graves et d'atténuateur de haut-parleur d'aigus ( gammes 3000 et 5000)**

Certains modèles comportent un commutateur d'aigus (gamme 3000) ou un commutateur de médiums-graves et d'aigus (gamme 5000), placé sur l'écran acoustique avant. Ce commutateur permet un réglage de 0 dB (normal) ou de -3 dB dans les gammes de fréquences respectives. En cas d'installation dans une pièce acoustiquement lumineuse, comme par exemple une salle de bains ou une cuisine, il peut être nécessaire de régler le commutateur d'aigus. Si l'enceinte est placée dans un coin et produit un niveau excessif de graves, il peut être nécessaire de régler le commutateur de médiums-graves. Vérifiez toujours la position du commutateur avant de fixer la grille.

### **Pavillon orientable (modèles muraux encastrables)**

Les gammes 3000 et 5000 offrent un pavillon orientable pouvant être tourné vers le bas. Avant la mise en place de la grille, dirigez avec précaution le pavillon vers la zone d'écoute.

### **Haut-parleur d'aigus à pavillon pivotant**

(modèles de plafond encastrables)

Les modèles de plafond Klipsch Reference comportent un haut-parleur d'aigus pivotant permettant de diriger les fréquences élevées. Pour diriger le son directement à de la zone d'écoute, réglez légèrement le pavillon à l'angle désiré avant d'installer la grille.

**Lors du réglage du haut-parleur d'aigus pivotant, ne pas essayer de tourner sa tige.**

### **Montage à capteur infrarouge (modèles encastrables)**

Tous les modèles Reference d'enceintes murales encastrables comportent un capteur infrarouge placé sur l'écran acoustique.

## **GARANTIE (ÉTATS-UNIS ET CANADA UNIQUEMENT)**

KLIPSCH, LLC (« KLIPSCH ») garantit ce produit contre tout vice de matériaux et de fabrication (sous réserve des termes établis ci-dessous) pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, KLIPSCH réparera ou remplacera (selon son choix) ce produit ou toute pièce défectueuse. Une preuve d'achat telle qu'une facture ou un reçu d'un revendeur agréé Klipsch, attestant que le produit est toujours couvert par la garantie d'un an, doit être présentée ou incluse pour pouvoir bénéficier de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'une utilisation abusive, d'une utilisation à mauvais escient, d'un cas de force majeure, d'un accident, d'une utilisation commerciale ou de la modification de ce produit ou de l'un de ses composants. Cette garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'une utilisation, d'un entretien ou d'une installation incorrecte, ou d'une tentative de réparation par quiconque autre que KLIPSCH ou par une personne non autorisée par KLIPSCH à effectuer une réparation sous garantie. Toute réparation non autorisée annule la présente garantie. Cette

garantie ne couvre pas les produits vendus EN L'ÉTAT ou ceux SANS GARANTIE QU'ILS SONT EXEMPTS D'ERREUR. Cette garantie est nulle si la date ou le numéro de série apposé en usine a été modifié ou retiré de ce produit.

LE SEUL RECOURS DU CLIENT EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT SELON LES TERMES DE CETTE GARANTIE. KLIPSCH DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT RÉSULTANT DU NON RESPECT DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE RELATIVE À CE PRODUIT. À L'EXCEPTION DES CAS OÙ LA LÉGISLATION L'INTERDIT, CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

## **GARANTIE À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA**

Si ce produit est vendu à l'extérieur des États-Unis et du Canada, la garantie doit être conforme aux lois en vigueur et n'engage que la responsabilité du distributeur qui a fourni ce produit. Pour obtenir un service en garantie, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté ce produit ou le distributeur qui l'a fourni.

# ARCHITECTURAL SPEAKERS

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. LEA estas instrucciones.
2. GUARDE estas instrucciones.
3. RESPETE todas las advertencias.
4. SIGA todas las instrucciones.
5. NO use este aparato cerca del agua.
6. LÍMPIELO SOLAMENTE con un paño seco.
7. NO bloquee las aberturas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. NO lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de piso, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que generan calor.
9. Este equipo se debe enchufar en un tomacorriente con un enchufe que cumpla con las normas locales de polaridad eléctrica y conexión a tierra.
10. EVITE que el cordón de alimentación sea pisado o aplastado, en particular cerca del enchufe o del tomacorriente y en el punto en que el cordón sale del aparato.
11. USE SÓLO los accesorios especificados por el fabricante.
12. USE el aparato solamente con el carrito, pedestal, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Sea precavido cuando mueva el aparato en un carrito, para evitar las lesiones que pueda producir un volcamiento.
13. DESENCHUFE el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante largos períodos de tiempo.
14. ENCARGUE todo servicio al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, tal como cuando se ha dañado el enchufe o el cordón de alimentación, han caído líquidos u objetos dentro del aparato o el aparato se ha dejado caer, ha dejado de funcionar normalmente o ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad.



Este símbolo indica que hay información importante sobre operación y mantenimiento en los folletos que acompañan a esta unidad.



Este símbolo indica que en esta unidad hay voltajes peligrosos que constituyen un riesgo de descarga eléctrica.

**ADVERTENCIA.** Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.



**ADVERTENCIA.** Los voltajes que hay dentro de este equipo pueden poner en peligro su vida. Dentro del dispositivo no hay piezas que el usuario pueda reparar. Encargue todo servicio al personal de servicio calificado

**PRECAUCIÓN.** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para hacer funcionar este dispositivo.

## ABOUT YOUR KLIPSCH PURCHASE

Sus nuevos altavoces para un montaje en pareo y technos Klipsch han sido diseñados para producir discretamente un sonido magnífico dondequiera que los instale. Para lograr un rendimiento óptimo, use los modelos que terminan en "W", lo cual indica instalaciones en la pared (wall, en inglés). Los modelos que terminan en "C" deben ser utilizados en aplicaciones empotradas en el. Cualquiera de los dos tipos se puede usar como altavoz de canal frontal, central o surround en aplicaciones de audio o cine en casa, o como parte de un sistema de sonido distribuido.

### Mínimo de herramientas requeridas

Atornillador Phillips N° 2

Pelacables

Nivel

Localizador de paralelos

Sierra




Figure 1

### UBICACIÓN DE LOS ALTAVOCES EMPOTRADOS EN LA PARED

Los altavoces empotrados en la pared de Klipsch han sido diseñados para funcionar en cualquier pared de pirca, cielo raso o cielo raso colgante normal y para rendir durante muchos años. Los requisitos mínimos de construcción son pared de pirca u otra superficie de montaje de por lo menos 3/8 de pulgada de grosor.

Para maximizar el rendimiento y asegurar el mejor efecto estéreo, los altavoces se deben colocar a la misma distancia del oyente y en una pared común. En ambientes de audición de fondo (o cuando la posición del oyente puede variar mucho) la ubicación de los altavoces puede ser donde sea más conveniente, aunque en tales casos se puede perder la formación de imágenes estéreo.

### UBICACIÓN DE LOS ALTAVOCES EN EL CIELO RASO

Los altavoces empotrados en el cielo raso de Klipsch han sido diseñados para funcionar en cualquier pared de pirca o cielo raso colgante y para rendir durante muchos años. Los requisitos mínimos de construcción son pared de pirca u otra superficie de montaje de




Figure 2

por lo menos 3/8 de pulgada de grosor. En las instalaciones en cielo raso colgante, las planchas de cielo raso normales son de 2 pies x 4 pies y de 2 pie x 2 pie, y son de materiales de baja densidad que, con el tiempo, pueden abombarse o vibrar de manera audible. Para maximizar el rendimiento acústico de los altavoces empotrados en el cielo raso, Klipsch recomienda que cambie los paneles originales con madera terciada (contraechapada) o Plancha de Fibra de Densidad Media (Medium Density Fiberboard, MDF) de 1/2 plg. a 3/4 plg de grosor.

## INSTALACIÓN DE ALTAVOCES

(para estructuras en construcción, vaya al paso 3)

1. Haga la abertura de tamaño correspondiente en la pared o en el cielo raso con la plantilla que se suministra. Si no hay plantilla, las dimensiones de la abertura se pueden ver en el sitio web de Klipsch, [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com). Los tamaños que se indican son mínimos. Si no es posible lograr cortes precisos, puede agregar 1/4 de plg. a cada dimensión. Tenga cuidado de no cortar los cables o tuberías que pueda haber detrás de la pirca o la plancha de cielo raso. Evite comprometer los cortafuegos que pueda haber entre los parales.
2. Encamine cable de altavoz (calibre 18 como mínimo) hasta la abertura. Cumpla con todos los códigos de construcción del área en que vive.
3. Conecte el cable al altavoz de acuerdo con la codificación de color o las marcas del cable para mantener la polaridad correcta.
4. Inserte la unidad de altavoz en la abertura y fíjela apretando los cuatro tornillos Phillips (figura 3). Las patas angulares del armazón giran hacia afuera y comprimen el armazón contra la pared. (Los soportes Klipsch para estructuras en construcción simplifican esto si se usan antes de la instalación de la pirca.)
5. Las rejillas de Klipsch han sido diseñadas para aceptar la mayoría de los tipos de pintura. A esta altura de la instalación, las rejillas de los altavoces se pueden pintar antes de insertarlas en los altavoces. Se puede quitar el cañamazo antes de pintar las rejillas. El cañamazo se puede volver a poner una vez que la pintura se haya secado. Se debe tener cuidado para evitar una acumulación excesiva de pintura en las perforaciones de la rejilla.




Figure 3

6. Encaje la rejilla a presión.

## Controles de operación

### COMUTADOR DE ATENUADOR DE TWEETER Y DE NIVEL DE FRECUENCIAS MEDIAS Y BAJAS

(series 3000 y 5000)

Algunos modelos tienen un comutador de tweeter (serie 3000) o un comutador de tweeter y un comutador de frecuencias medias y bajas (serie 5000) en el bafle frontal. El comutador permite seleccionar 0 dB (normal) o -3 dB en la gama de frecuencias respectiva. Si los altavoces se van a instalar en una sala acústicamente brillante, tal como el baño o la cocina, es recomendable ajustar el comutador de nivel de tweeter. Si el altavoz se ubica en una esquina y produce demasiados bajos, puede ser necesario ajustar el comutador de nivel de frecuencias medias y bajas. La posición del comutador debe verificarse siempre antes de poner la rejilla en el altavoz.

### Trompeta pivotante (modelos empotrados en la pared)

Las series 3000 y 5000 tienen una trompeta pivotante que permite

## ARCHITECTURAL SPEAKERS

---

orientarla. Antes de instalar la rejilla, oriente cuidadosamente la trompeta hacia el área de audición.

### **Tweeter con trompeta basculante**

(modelos empotrados en el cielo raso)

Los modelos de altavoces Reference de Klipsch empotrados en el cielo raso tienen un tweeter basculante para dirigir las frecuencias altas. Para apuntar el sonido directamente hacia el área de audición, ajuste cuidadosamente la trompeta para lograr el ángulo deseado antes de instalar la rejilla.

**No intente girar el vástagos del tweeter cuando ajuste el tweeter basculante.**

### **Montura de sensor infrarrojo** (modelos empotrados en la pared)

Todos los modelos de altavoz Reference empotrados en la pared tienen un localizador de sensor infrarrojo de 1/2 plg. en el bafle.

### **GARANTÍA FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ**

Si este producto se vende a un consumidor fuera de los Estados Unidos o Canadá, la garantía deberá cumplir con las leyes correspondientes y será responsabilidad exclusiva del distribuidor que lo suministró. Para obtener cualquier servicio de garantía aplicable, comuníquese con el minorista que le vendió este producto o con el distribuidor que lo suministró.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. LESEN Sie diese Anweisungen durch.
2. BEHALTEN Sie diese Anweisungen.
3. BEACHTEN Sie alle Warnhinweise.
4. FOLGEN Sie allen Anleitungen.
5. Verwenden Sie diese Geräte NICHT in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie sie NUR mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie KEINE Lüftungsöffnungen. Installieren Sie die Geräte entsprechend den Herstelleranweisungen.
8. Installieren Sie sie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftentnahmöffnungen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern).
9. Sie dürfen die Sicherheitsfunktion polarisierter oder geerdeter Stecker NICHT außer Kraft setzen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klinke, wobei eine dicker ist als die andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klinke und einen dritten Erdungsstift. Die dickere Klinke oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, sollten Sie die veraltete Steckdose durch einen Elektriker ersetzen lassen. (Dieses Gerät sollte mit einem Stecker an eine Steckdose angeschlossen werden, der den örtlichen Vorschriften hinsichtlich Polarität und Erdung entspricht.)
10. VERMEIDEN Sie, dass das Netzkabel belastet oder geknickt wird, vor allem bei Steckern, Zusatzsteckdosen, und beim Ausgang aus dem Gerät.
11. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte/Zubehör.
12. Verwenden Sie ausschließlich Wagen, Stände, Stativen, Halterungen oder Tische, die von Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft wurden. Bei Verwendung eines Wagens sollten Sie vorsichtig sein, damit Wagen und Gerät nicht umkippen und Verletzungen verursachen.
13. Trennen Sie dieses Gerät bei Gewittern vom Netz, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
14. Lassen Sie alle Wartungen von geschulten Kundendiensttechnikern durchführen. Eine Wartung ist nötig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z.B. durch Schäden am Netzkabel oder -stecker, durch Verschütten von Flüssigkeiten, durch das Hineinfallen von Objekten, durch Regen oder Feuchtigkeit, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallengelassen wurde.

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass die dieser Einheit beiliegenden Anleitungen wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen enthalten.

 Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines Stromschlags in dieser Einheit hin.

**WARNUNG:** Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, ist dieses Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit zu schützen.



**ACHTUNG:** Vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigte Änderungen oder Modifikationen können das Recht des Benutzers auf Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

## ÜBER IHR KLIPSCH-PRODUKT

Ihr neuen Klipsch-Einbaulautsprecher bieten hervorragenden Sound, bleiben aber praktisch unsichtbar, ganz gleich, wo Sie sie installieren. Zur optimalen Leistung sollten Sie die Modelle, deren Bezeichnung mit „W“ endet, für den Wandeneinbau verwenden. Modelle, deren Bezeichnung mit „C“ endet, sind für den Deckeneinbau gedacht. Beide Typen sind als vordere, Center- oder Surround-Kanäle in Audio- oder Heimkinoanwendungen geeignet, oder als Teil eines Beschallungssystems.

### Mindestens erforderliche Werkzeuge

**Nr. 2** Kreuzschlitzschraubendreher

Abisolierwerkzeug

Wasserwaage

Elektronisches Ortungsgerät für Ständerprofile

Säge

## WANDEINBAU DER LAUTSPRECHER

Klipsch-Wandlautsprecher können in jede normale Wand, Decke oder Zwischendecke eingebaut werden und bieten Ihnen jahrelang Höchstleistungen. Als Mindestvoraussetzung muss die Gipskartonplatte oder sonstige Montageoberfläche 3/8 Zoll (ca. 1 cm) dick sein (Abbildung 1).




Figure 1

Zur Leistungsoptimierung sollten die Lautsprecher in gleicher Entfernung vom Hörer und entlang einer Wand aufgestellt werden, um den besten Stereoeffekt zu gewährleisten. Wird meist Hintergrundmusik gehört (oder die Hörposition ändert sich stark), können die Lautsprecher dort aufgestellt werden, wo es am besten passt, wobei aber das räumliche Stereo-Klangbild verloren gehen kann.

## DECKENEINBAU DER LAUTSPRECHER

Klipsch-Deckenlautsprecher können in jede Gipskarton- oder Zwischendecke eingebaut werden und bieten Ihnen jahrelang Höchstleistungen. Als Mindestvoraussetzung muss die Gipskartonplatte oder sonstige Montageoberfläche 3/8 Zoll (ca. 1

## ARCHITECTURAL SPEAKERS

cm) dick sein. Bei der Zwischendeckeninstallation bestehen normale (2x4 oder 2x2 Fuß große) eingehängte Deckenplatten aus Material mit geringer Dichte, die im Laufe der Zeit durchhängen und hörbar vibrieren können. Um die akustische Leistung Ihrer Deckenlautsprecher zu verbessern, empfiehlt Klipsch, dass Sie die ursprüngliche Befestigungsplatte durch eine aus    bis    Zoll (1,3 bis 1,9 cm) dickem Sperrholz oder Faserplatten ersetzen (Abbildung 2).




Figure 2

## LAUTSPRECHERINSTALLATION

(bei Neubauten mit Schritt 3 weitermachen)

1. Schneiden Sie mit der beiliegenden Schablone ein Loch entsprechender Größe in die Wand oder Decke. Wenn die Schablone nicht verfügbar ist, finden Sie deren Maße auf der Klipsch-Website: [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com). Die angegebenen Größen sind Minimalwerte. Wenn kein genaues Ausschneiden möglich ist, sollten Sie jeder Dimension „Zoll (0,64 cm)“ hinzufügen. Passen Sie auf, dass Sie nicht durch existierende Kabel oder Rohre schneiden. Beschädigen Sie keine feuerhemmenden Barrieren zwischen den Ständerprofilen.
2. Führen Sie Lautsprecherkabel (mindestens 18 Gauge) zu den Öffnungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle örtlichen Bauvorschriften erfüllen.
3. Befestigen Sie das Kabel am Lautsprecher, wobei Sie die Farbkodierung oder Markierung des Kabels beachten müssen, um eine richtige Polung sicherzustellen.
4. Führen Sie die Lautsprecherbaugruppe in die Öffnung ein und befestigen Sie diese, indem Sie die vier Kreuzschlitzschrauben anziehen (Abbildung 3). Die Füße des Rahmens klappen aus und drücken den Rahmen und die Wand zusammen. (Die Neubaubefestigungen von Klipsch erleichtern dies, wenn sie vor der Installation des Gipskartons verwendet werden.)

5. Nun können Sie die Lautsprechergrills lackieren, bevor Sie sie in die Lautsprecher einsetzen. Die Lautsprechergrills von Klipsch können mit praktisch jeder Farbe lackiert werden. Sie sollten vor dem Lackieren den Stofffeinsatz herausnehmen. Er kann nach dem Trocknen der Farbe wieder eingesetzt werden. Passen Sie auf, dass sich nicht zuviel Farbe auf den Perforationen des Lautsprechergrills ansammelt.




Figure 3

## 6. Drücken Sie den Grill fest

Weitere Illustrationen finden Sie auf der Rückseite

## STEUERFIREMENTE

## Mittelbass- und Hochtöner-Begelschalter

## Mittelbass und Bass (Serie 3000 und 5000)

Manche Modelle besitzen einen Hochtönerschalter (Serie 3000) oder sowohl einen Mittelbass- als auch einen Hochtönerschalter (Serie 5000) an der vorderen Schallwand. Der Schalter ermöglicht eine Einstellung von entweder 0 dB (normal) oder -3 dB im jeweiligen Frequenzbereich. Wenn Sie sie in einem akustisch ungedämpften Raum (wie einem Badezimmer oder einer Küche) installieren, müssen Sie eventuell den Hochtönerschalter einstellen. Wenn der Lautsprecher sich in einer Ecke befindet und zu viel Bass erzeugt, sollten Sie vielleicht den Mittelbass-Schalter einstellen. Vor Anbringung des Lautsprechergrills sollte immer die Schalterposition geprüft werden.

## Drehbarer Hornlautsprecher (Wandmodelle)

**Drehbarer Hornlautsprecher (Wandmodelle)**  
Die Serie 3000 und 5000 besitzen einen drehbaren Hornlautsprecher, der nach innen gerichtet werden kann. Vor der Installation ist der Hornlautsprecher sorgfältig auf den Hörbereich auszurichten.



### **Schwenkbarer Hornhochtöner (Deckenmodelle)**

Klipsch Reference-Deckenlautsprecher besitzen einen schwenkbaren Hochtöner, um die Hochfrequenzen besser ausrichten zu können. Um den Sound direkt auf den Hörbereich auszurichten, drehen Sie vor der Installation des Grills das Horn vorsichtig im gewünschten Winkel.

**Versuchen Sie NICHT, den Hochtönerschaft zu drehen,  
während Sie den schwenkbaren Hochtöner ausrichten.**

### **Infrarotsensor-Befestigung (Wandmodelle)**

Alle Reference-Wandlautsprecher besitzen eine  $\frac{1}{2}$  Zoll große Öffnung für einen Infrarotsensor an der Schallwand.

### **GARANTIE AUSSERHALB DER USA UND KANADA**

Wenn dieses Produkt an einen Käufer außerhalb der USA oder Kanadas verkauft wird, richten sich die Garantieansprüche nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und fallen unter die alleinige Verantwortung des Vertriebs, der dieses Produkt ausgeliefert hat. Um Garantieleistungen zu beanspruchen wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, der dieses Produkt verkauft hat, oder den Vertrieb.

# ARCHITECTURAL SPEAKERS

## INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. LEGGERE queste istruzioni.
2. CONSERVARE queste istruzioni.
3. PRESTARE ATTENZIONE alle avvertenze.
4. ATTENERSI a tutte le istruzioni.
5. NON utilizzare questo apparecchio vicino a fonti d'acqua.
6. PULIRE SOLO con un panno asciutto.
7. NON bloccare le aperture per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
8. NON installare vicino a fonti di calore, quali ad esempio radiatori, camini, stufe o altre apparecchiature che generino calore (inclusi gli amplificatori).
9. NON disabilitare la polarizzazione di spine di alimentazione con presa di massa. Una spina senza massa ha due terminali. Una spina con massa ha tre terminali. Il terminale di massa è presente per migliorare la sicurezza. Se la spina non può essere inserita nella presa, contattare un elettrista per sostituire la presa. (Questa apparecchiatura va collegata all'alimentazione di rete con una presa che sia conforme alle norme locali relativamente a polarità e massa.)
10. EVITARE che il cavo di alimentazione venga calpestato o stretto, soprattutto in prossimità della spina o dell'involturo, o nel punto in cui fuoriesce dall'apparato.
11. UTILIZZARE SOLO gli accessori forniti dal fabbricante.
12. UTILIZZARE solo con il carrello, cavalletto, podio, staffa o tavolo specificato dal fabbricante o venduto con l'apparecchio. Se viene usato un carrello, fare attenzione per evitare danni dovuti al ribaltamento del carrello stesso o dell'apparecchio.
13. SCOLLEGARE l'apparecchio durante i temporali o se non utilizzato per lunghi periodi di tempo.
14. CONTATTARE personale di assistenza qualificato per qualsiasi intervento di assistenza. Ottenere assistenza se l'apparato è danneggiato in alcun modo, per esempio se si hanno danni alla spina o al cavo di alimentazione, se è stato versato del liquido, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.

Questo simbolo indica che nella documentazione allegata all'unità sono presenti istruzioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione.

Questo simbolo segnala che all'interno dell'unità è presente una tensione elettrica pericolosa che può causare scosse elettriche.

**AVVERTENZA:** per ridurre al minimo il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre l'apparecchiatura a pioggia o umidità.



**ATTENZIONE:** modifiche non approvate espressamente dal fabbricante possono annullare l'autorizzazione all'uso dell'attrezzatura.

## IL VOSTRO NUOVO PRODOTTO KLIPSCH

I diffusori da incasso Klipsch sono stati concepiti per fornire un audio eccezionale in maniera discreta ed in qualunque installazione. Per ottenere le massime prestazioni, si consiglia di utilizzare i modelli che terminano con una "W" per installazioni nelle pareti. I modelli che terminano con una "C" vanno invece utilizzati per installazioni nei soffitti. Entrambi i tipi di diffusore possono essere utilizzati per i canali anteriore, centrale o surround per applicazioni audio o in ambienti home theatre, oppure all'interno di un sistema sonoro distribuito.

### Strumentazione minima necessaria

#### Cacciavite a stella #2

#### Pinza spilafili

#### Livello

#### Rilevatore per montanti in legno

#### Sega




Figure 1

## POSIZIONAMENTO DEGLI ALTOPARTANTI NELLE PARETI

I diffusori da incasso Klipsch sono concepiti per l'utilizzo in pareti, soffitti o controsoffitti per fornire anni di prestazioni eccezionali. I requisiti minimi di costruzione includono uno spessore minimo di 9 mm per il cartongesso o per altre superfici di montaggio (figura 1).

Per ottimizzare le prestazioni, posizionare i diffusori equidistanti dalla posizione di ascolto e lungo la stessa parete per garantire il migliore effetto stereo. Per ambienti in cui si desidera solo musica di sottofondo (o nei casi in cui la posizione di ascolto può variare notevolmente) si possono posizionare i diffusori nelle posizioni più comode, anche se in tal caso la percezione dell'effetto stereo potrebbe non essere presente.

## POSIZIONAMENTO DEGLI ALTOPARTANTI NEL SOFFITO

I diffusori da incasso Klipsch sono concepiti per l'utilizzo in soffitti in cartongesso o controsoffitti per fornire anni di prestazioni eccezionali. I requisiti minimi di costruzione includono uno spessore minimo di 9 mm per il cartongesso o per altre superfici di montaggio. Per installazioni in controsoffitti, i pannelli per soffitto

sospeso standard sono realizzati in materiali a bassa densità che possono incurvarsi e vibrare in modo udibile nel tempo. Per massimizzare le prestazioni acustiche dei diffusori montati in un controsoffitto, Klipsch consiglia di sostituire il pannello originale con uno in compensato o in fibra a media densità (MDF) da 12-18 mm (figura 2).




Figure 2

### INSTALLAZIONE DIFFUSORE

(per una costruzione ex-novo, passare alla fase 3)

1. Tagliare un'apertura delle dimensioni adatte nella parete utilizzando la ditta fornita in dotazione. Se la ditta non fosse disponibile, si possono trovare le dimensioni dell'apertura presso il sito Klipsch: [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com). Le dimensioni indicate sono quelle minime necessarie. Se non fosse possibile realizzare un'apertura con precisione, si possono aggiungere 6 mm a ciascun lato. Evitare di tagliare attraverso tubature o cavi elettrici esistenti. Evitare di danneggiare eventuali barriere antincendio presenti nella parete.
2. Instradare i cavi (diametro minimo 18 AWG) fino all'apertura. Rispettare le norme locali in materia di costruzioni edilizie.
3. Collegare i cavi alla cassa utilizzando la codifica a colori o la marcatura del cavo come guida per garantire la polarità corretta.
4. Inserire l'assemblaggio del diffusore nell'apertura e fissarlo serrando le quattro viti a stella (figura 3). Le alette dell'intelaiatura ruoteranno verso l'esterno serrando tra loro la parete e l'intelaiatura. (Le staffe Klipsch per nuove costruzioni semplificano questa operazione se utilizzate prima dell'installazione del cartongesso o dell'intonaco.)
5. A questo punto si possono pitturare le mascherine prima di inserirle nelle casse. Le mascherine Klipsch possono essere utilizzate con una vasta gamma di vernici. Prima di verniciare, si consiglia di rimuovere il tessuto di filtro. Può essere inserito nuovamente quando la vernice è asciutta. Evitare un accumulo eccessivo di vernice nella perforazione della mascherina.
6. Premere la mascherina in posizione.

Per ulteriori illustrazioni, vedere il retro del manuale.




Figure 3

### FUNZIONAMENTO

#### Interruttore di attenuazione toni medio-bassi e tweeter (serie 3000 e 5000)

Nel baffle anteriore di alcuni modelli è presente un interruttore per le tonalità tweeter (serie 3000) o interruttori per i toni medio-bassi e tweeter (serie 5000). L'interruttore permette di commutare tra una modalità di 0dB (normale) o -3dB negli intervalli di frequenza relativi. Se l'installazione viene eseguita in una stanza brillante dal punto di vista acustico, come ad esempio un bagno o una cucina, si consiglia di regolare l'interruttore del livello del tweeter. Se il diffusore viene installato in un angolo e genera un livello di bassi eccessivo, si consiglia di regolare l'interruttore per i toni medio-bassi. Prima di fissare la mascherina, verificare la posizione dell'interruttore.

#### Tromba rotante (modelli per il montaggio nella parete)

Le serie 3000 e 5000 includono una tromba rotante che permette di posizionarla ottimizzando la convergenza. Prima di installare la mascherina si consiglia di posizionare la tromba puntandola verso la posizione di ascolto.

# ARCHITECTURAL SPEAKERS

---

## **Tweeter con tromba girevole**

(modelli per montaggio nel soffitto)

I modelli Klipsch Reference per incasso nel soffitto includono un tweeter girevole per posizionare le alte frequenze. Per dirigere il suono verso la posizione di ascolto, posizionare delicatamente la tromba nell'angolo desiderato prima di installare la mascherina.

**NON ruotare lo stelo del tweeter durante la regolazione della direzione.**

## **Montaggio sensore ad infrarossi** (modelli per incasso a parete)

Tutti i modelli di diffusori Reference per incasso in parete includono un'area da 12 mm nel baffle per il montaggio di un sensore a infrarossi.

## **GARANZIA APPLICABILE FUORI GLI USA E DEL CANADA**

Se questo prodotto viene venduto fuori degli USA o del Canada, esso è coperto da una garanzia conforme alle leggi locali e la validità di tale garanzia è di esclusiva responsabilità del distributore del prodotto stesso. Per richiedere un intervento in garanzia rivolgersi al rivenditore o al distributore.

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

1. LEIA estas instruções.
2. GUARDE estas instruções.
3. FIQUE ATENTO a todos os avisos.
4. SIGA todas as instruções.
5. NÃO use este aparelho perto de água.
6. LIMPE APENAS com um pano seco.
7. NÃO bloquee nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. NÃO instale próximo de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, saídas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. NÃO anule a função de segurança do plugue polarizado ou aterrado. Um plugue polarizado tem dois pinos chatos, sendo um deles mais largo que o outro. Um plugue aterrado tem dois pinos chatos e um terceiro pino redondo de aterramento. O pino chato mais largo e o terceiro pino redondo existem para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar na tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta. (Este equipamento deve ser ligado em uma tomada elétrica utilizando-se um plugue que esteja em conformidade com as normas locais de polaridade e aterramento elétrico.)
10. PROTEJA o cabo de alimentação para que não seja pisoteado nem prensado, sobretudo no plugue, em tomadas posicionadas no piso e no ponto onde sai do aparelho.
11. USE APENAS acessórios especificados pelo fabricante.
12. USE apenas com o carrinho, pedestal, trípode, suporte ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Ao usar um carrinho, tenha cuidado ao movê-lo com o aparelho para evitar tropeçar e se ferir.
13. DESLIGUE o aparelho da tomada durante tempestades elétricas ou quando ficar fora de uso por longos períodos de tempo.
14. TODA a manutenção deve ser realizada por pessoal de manutenção qualificado. É necessário prestar assistência técnica ao aparelho quando tiver sofrido danos de qualquer tipo, tais como danos ao cabo de alimentação ou ao plugue, derramamento de líquido ou queda de objetos sobre o aparelho, exposição do aparelho à chuva ou umidade, mal funcionamento ou queda do aparelho.



Este símbolo indica que o material impresso que acompanha esta unidade contém instruções de operação e manutenção importantes.



Este símbolo indica risco de choque elétrico devido à presença de tensão perigosa nesta unidade.

**AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à umidade.



**ATENÇÃO:** Alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem resultar na anulação do direito do usuário de usar este dispositivo.

**SOBRE SUA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA KLIPSCH**

As caixas acústicas de linhas arquitetônicas da Klipsch que você adquiriu foram projetadas para produzir excelente som sem ficarem fisicamente evidentes no local de instalação. Para obter um desempenho ideal, use os modelos cujos nomes terminam com a letra "W" para instalações na parede. Os modelos cujos nomes terminam com a letra "C" devem ser usados para instalações no teto. Os dois tipos de modelos podem ser usados para os canais frontal, central ou surround em instalações de sistema de som ou de cinema em casa, ou como parte de um sistema de som descentralizado.

**Ferramentas necessárias**

**Chave de fenda Phillips No 2**

**Descascadores de fios**

**Nível**

**Detector de vigas**

**Serra**




Figure 1

**POSICIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS NAS PAREDES**

As caixas acústicas de parede da Klipsch foram projetadas para ter ótimo desempenho em qualquer parede, teto ou teto suspenso comum, e foram fabricadas para durarem muitos anos. O perfil das unidades requer que as superfícies de instalação, quer sejam de gesso acartonado – drywall – ou outro tipo, tenham no mínimo 1 cm (3/8" de pol.) de espessura (figura 1).

Para maximizar o desempenho, as caixas acústicas devem ficar equidistantes em relação ao ouvinte e estar posicionadas ao longo de uma parede comum para garantir o melhor efeito estéreo possível. Para ambientes de som de fundo (ou quando a posição dos ouvintes variar muito), o posicionamento das caixas acústicas pode ser o que for mais conveniente. Entretanto, instalações desse tipo podem impedir a reprodução do efeito estéreo.

## ARCHITECTURAL SPEAKERS




Figure 2

## POSICIONAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS NOS TETOS

As caixas acústicas de teto da Klipsch foram projetadas para ter ótimo desempenho em qualquer teto de gesso acartonado (drywall) ou teto suspenso, e foram fabricadas para durarem muitos anos. O perfil das unidades requer que as superfícies de instalação, quer sejam de gesso acartonado – drywall – ou outro tipo, tenham no mínimo 1 cm (3/8" de pol.) de espessura. Em instalações em tetos suspenhos, os revestimentos de teto comuns de tamanho 2' x 4' (60 cm x 120 cm) e 2' x 2' (60 cm x 60 cm) são compostos de materiais de baixa densidade que podem, com o tempo, ceder e produzir vibração acústica. Para maximizar o desempenho sonoro das caixas acústicas de teto, a Klipsch recomenda que o painel de montagem original seja substituído por uma chapa de madeira compensada ou de fibra de madeira com densidade média (MDF) de 1,3 cm a 1,9 cm (1/2" a 3/4") de espessura (figura 2).

## Instalação da caixa acústica

(para construções novas, avançar para a etapa 3)

1. Corte uma abertura de tamanho apropriado na parede ou no teto usando o modelo fornecido. Se o modelo não tiver sido fornecido, as dimensões da abertura podem ser encontradas no website da Klipsch: [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com). Os tamanhos especificados são tamanhos mínimos. Caso não seja possível obter um corte preciso, pode-se adicionar 6 mm (1/4") em cada medida. Tome cuidado para não cortar fiação ou encanamentos já instalados. Evite colocar em risco qualquer dispositivo de prevenção de incêndios instalado entre as vigas.
2. Passe o cabo da caixa acústica (18 AWG, no mínimo) pelas aberturas. Não deixe de seguir todas os códigos de construção de sua área.
3. Conecte o cabo à caixa acústica usando como referência as cores ou identificações do cabo para manter a polaridade correta.
4. Insira o conjunto da caixa acústica na abertura e fixe-o apertando os quatro parafusos Phillips (figura 3). As presilhas "extensíveis" da armação se abrirão e prenderão juntas a




Figure 3

parede e a armação. (Os suportes da Klipsch para novas construções facilitam esse procedimento se usados antes da instalação do gesso acartonado – drywall).

5. Neste ponto, as grades da caixa acústica podem ser pintadas antes de serem inseridas nas caixas acústicas. As grades da Klipsch são projetadas para serem pintadas com a maioria das tintas disponíveis no mercado. Sugerimos a remoção do material têxtil antes da pintura. Ele pode ser reinserido depois que a tinta secar. Deve-se evitar o excesso de tinta nas perfurações da grade.
6. Pressione a grade para que se encaixe no lugar.

6. Pressione a grade para que se encaixe no lugar.

Consulte as outras ilustrações

## CONTROLES DA OPERAÇÃO

## CONTROLES DA OPERAÇÃO

Alguns modelos possuem uma chave de tweeter (série 3000) ou uma chave de grave médio e uma de tweeter (série 5000) situadas no sonofletor frontal. A chave permite um ajuste de 0 dB (normal) ou  $-3\text{ dB}$  na faixa de frequência respectiva. Caso a

instalação seja feita em um ambiente propício à propagação acústica, como um banheiro ou cozinha, sugerimos ajustar a chave de volume do tweeter. Se a caixa acústica estiver situada em um canto e produzir graves em excesso, pode ser necessário ajustar a chave de volume de grave médio. A posição da chave deve sempre ser confirmada antes de encaixar a grade.

**Corneta pivotante** (nos modelos de parede)

As unidades das séries 3000 e 5000 são equipadas com uma corneta pivotante que permite que seja reposicionada. Antes de instalar a grade, direcione com atenção a corneta em direção à área ocupada pelos ouvintes.

**Tweeter articulado** (nos modelos de teto)

Os modelos da série Klipsch Reference para instalação em teto possuem um tweeter articulado para direcionar as altas freqüências. Para direcionar o som diretamente para a área ocupada pelos ouvintes, coloque o tweeter no ângulo desejado antes de instalar a grade.

**NÃO tente girar a base do tweeter ao ajustá-lo.**

**Sensor de infravermelho** (nos modelos de parede)

Todos os modelos da série Reference para instalação em parede possuem um receptáculo para sensor de infravermelho situado no sonoflector.

**GARANTIA FORA DOS ESTADOS UNIDOS E DO CANADÁ**

A garantia deste produto, caso seja vendido a um consumidor fora dos Estados Unidos ou do Canadá, deve estar em conformidade com as leis aplicáveis e será de responsabilidade exclusiva do distribuidor que o forneceu. Para obter qualquer serviço coberto pela garantia, entre em contato com o revendedor do qual adquiriu este produto, ou com o distribuidor que o forneceu.

# ARCHITECTURAL SPEAKERS

## 重要安全说明

- 阅读本说明书。
- 保管本说明书。
- 留意一切警告。
- 按照本说明书的全部内容使用。
- 使用木质背景时切勿蘸水。
- 只使用木质背景进行清洁。
- 切勿将本产品靠近任何水源。
- 安装时勿勿拆卸任何部件，包括散热器、铜管、进气口以及其他发热装置（含铝大器）等。
- 本产品使用的电源线须符合当地标准中对柔性布线地线的要求。
- 只会雷暴地区的保护，避免踩压或挤压，特别是插座、插座底座及插接本产品的地方。
- 只使用厂家指定的附件或装置。
- 只使用厂家指定的或原本设计配套销售的推车、支架、置架、托架、或架子等。使用推车时，需小心移动推车/设备元件，避免其倾倒而损坏。
- 音响线或其线缆不使用本说明书时，应将其断开或拔出。
- 如果本产品交给没有经验的人士进行所有的维修工作，须将本产品交由任何形式的机构，如发生漏电或电源线损坏、温度过高或有物理损伤等情况时，需对本产品进行维修。



该符号表示本单元附带材料中有重要的操作和连接说明。



该符号表示本单元内部件在可能造成火灾的附近操作。

**警告：**高湿度会引起火灾或触电，切勿将本产品置于雨淋或受潮



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**警告：**本机背面的带电部分可能造成触电或触电风险。本机背面的带电部分可能造成触电或触电风险。本机背面的带电部分可能造成触电或触电风险。

**注意：**未经制造商明确批准的改装或改装可能导致该用户失去操作本装置的权力。

## 附属 KLIPSCH 产品说明

**音箱设计：**乐圣 Klipsch 音箱提供坚固耐用的结构，由可看出坚固的木材，以及内外质地上乘的一致。其具有现代线条，能使用以“W”形式的螺丝孔以让人舒适的拆卸器；利用“C”处尾向螺丝孔与以人天花板的拆卸器。该种设计可用于前置扬声器、中置声道扬声器和环绕声道扬声器，以及于家庭影院和其他音响组合。也可以作为分体式音响系统的部分使用。

**必要工具**

2英寸十字螺丝刀

拆卸器

水平尺

锤子/撬棒

线




Figure 1

## 插入木质背景板的播放

**木质设计：**Klipsch 音箱能够组合任何水平墙面、天花板或下落式天花板，可使用螺丝。如果在木质或其他木质墙面上时，膨胀螺栓至少距离 2.5 英尺（1.25 米）。

为了获得最佳效果，各音箱间的距离应相当。音箱距离其同侧的距离应以确保最佳声场效果。由于音质墙板的多样性，接收墙位置不确定，因此请确保音箱间距适合且理想。突然声波可能会影响木质墙板效果。




Figure 2

## 插入木质背景板的播放

**木质设计：**Klipsch 木质背景板必须在任何木质墙板下落式天花板，且距离 2 英尺（1.25 米）以上。木质墙板必须厚度至少为 3/8 英寸。在下落式天花板上安装时，由于 2 英尺 x 4 英尺和 2 英尺 x 2 英尺大芯板片通常由石膏材料制成，音箱需安装在 1 英寸间隔及 1 英寸高度下垂和侧向移动。为确保最佳音质效果，Klipsch 建议您用 1/2 英吋到 3/4 英吋的聚合板或中密度纤维板 (MDF) 作为 2 英尺天花板墙板的支撑面。

## 墙壁安装支架的拆卸

1. 使用我们提供的螺丝，在壁板或天花板上，插入小合适的缺口，如果壁板有孔洞，撕掉墙纸。请访问 [Klipsch.com](http://www.klipsch.com)，查看尺寸。所列缺口尺寸是最低尺寸。如果无法找到缺口，您可以在裁剪后向内加 1/4 英寸。小心不要穿破现有的的纸或石膏，带多处孔洞或适当的防火装置。

2. 向壁板深处作放膨胀器（最细为 1/8 英寸）。请将必要部分在你的建筑说明。




Figure 3

## 全方位安装与古董风格壁挂装(嵌入天花板模型)

Klipsch 参考系列天花板扬声器拥有一个全方位设计的山脊状的铝制网罩以保护高音，在安装扬声器之前，建议您根据扬声器背面角度，直接对准并标记。

如果扬声器旋转而古董风格壁挂装帮助，请勿旋转扬声器而古董风格壁挂装的杆。

## 红外探测器安装(嵌入墙壁的墙面)

所有参考系列模型的墙面装上均有一个1/2英寸的穿墙出口，可安装红外探测器。

## 美国和加拿大之外的国家

本产品若售到美国或加拿大以外的国家或地区，其销售事宜须符合当地的法律，本公司提供该产品的销售商个各负责。为了享受相应的保修服务，请向售本产品的向家销售或提供该本产品的经销商。

3. 安装扬声器的步骤，请根据墙板的类型或其制造商来操作，以防安装不正确。

4. 把扬声器元件放入开口，拧紧山脊固定用十字螺栓(图3)。板条的“止挡”必须接触墙面并且插座架和板条摩擦接触。(在板条安装之前，如果使用了 Klipsch 新建泡沫条，则此安装会变得简单。)

5. 油漆，您可以先将扬声器的部件涂，然后而插入漆器架。Klipsch 通常所用的涂料为适用于大多数类型的油漆。在喷漆之前，您可能希望取下布质材料。在油漆前请将，可将布质材料，漆时先使漆器架，中堆积过多的油漆。

6. 安装扬声器放入到位。

请参见页面的更多指示。

## 播放控制

## 中低音和高音喇叭连接器(2000 和 5000 系列)

大多数在前面装板上装有高音喇叭(2000 系列)，或中低音和高音高音喇叭(5000 系列)，利用表装连接器，可以在相连接至高音喇叭首20Ω(正常)或-3dB。如果扬声器安装在凹凸不平的房间，譬如卫生间或浴室，您可能希望中低音高音扬声器装“牢固”。如果扬声器位于角落并产生驻音危害，您可能需要倾斜中位音带平隔膜，安装扬声器前请给各隔膜的位置。


## 最强的调整角度插入连接的螺钉

2000 和 5000 系列模型背面有锁扣连接端子，锁扣可以解锁。安装扬声器前，请仔细锁定此扣，使其勿向收起区域。

## ARCHITECTURAL SPEAKERS

第五章 家主上白之欲要

1. この取扱説明書をお読みください。
2. この取扱説明書は保管してください。
3. 全ての警告・小心にご留意ください。
4. 取扱説明書の内容にすべて従ってください。
5. 水気の近くでは、この機器は使用しないでください。
6. 素除には危険なものを使用してください。
7. 通風孔を塞がないでください。製造基準の指示事項に従って取付してください。
8. フジエーダ、温湿度取出、ムトーフ、熱を発生する他の機器（アンプを含む）などの熱源の近くには操作しないでください。
9. この機器は、電気供給ドアースに関する規格に適合したアングル片付いてコンセントに差し込むようにしてください。
10. 電源コードが踏まれたり、拉まれたり、とのないようには保護してください。特に、フラグ、コンセント、機器との接触部には注意を払ってください。
11. 什器品・アクセサリは、塑性金属の化されたもののものをご使用ください。
12. カート・ストランド・三脚、フレキシブル・ノーブルは、被災する恐れなしの、すなわち被災する、あるいは陥落しているもののものを「扶助」ください。カートをご使用の際は、カート・フレキシブルを床に沿って移動する際に傾斜による倒れがないようご注意ください。
13. 運転時や长期間使用しない場合は、機器の電源を抜いてください。
14. 全ての点検、修理に適切なリビス担当者に依頼してください。電源コードやフレキシブル・ノーブルがある場合、機器に液体がこぼれたり物体が落した場合、表面に雨水水分がかかる場合、動作が正常でない場合、漏洩した場合などは専門からの点検を受ける場合には点検・修理が必要です。



警告：火災や感電のリスクを低減させるため、機器に雨や水分がかかるないようにしてください。



警告：この機器の保証は、人命にかかるる危険性があります。内部には、ユーザーによって交換可能な部品はありません。全ての点検、修理は専門なサービス担当者に依頼してください。

注意：製造業者による取扱い説明会のない変更や改造をすると、この装置を操作する権利が無効となることがあります。

#### SHISEI日本製のご購入について

最低限必要な道具  
2番プラスねじ回し  
配線ストリッパー  
水準器  
開口ノリインダー  
のこぎり




Figure 1

吸込型スピーカー配架  
標準的な室内、天井あるいは吊り天井内で機能するよう設計された립업壁  
吸込型スピーカーは、性能が吸引音をよくよう作られています。最低限の設置必  
要条件としては、天井あるいは他の取り付け枠が少なくとも約10cm(3/8イン  
チ)の厚さ<sup>1</sup>でなくてはなりません。

性能を最大限のものにするためには、スピーカーは、聴覚者から同じ距離で、最高のステレオ効果を実現するために具有する間に沿って配置されなくてはなりません。バックグラウンド音楽のためには（あるいは、位置位置が大幅に変わらぬ）スピーカーの配置は最も効果的な場所にすることもできますが、この場合、ステレオイメージは入れあわかし難いですね。




Figure 2

天井埋め込み型スピーカーの配置  
天井埋め込み型スピーカーは、性能を最もよく发挥されています。最高指向の指向性をとる、吸式振動膜の取り付け面が少なくとも1cm(3.8インチ)の厚さではなくなりません。吊り下げる際の高さの場合は、典型的な「吊り高さ」60cm×120cm(ノット×4フィート)より60cm×60cm(ノット×2フィート)の人形タイプは、周囲の音場に於いて、音がわんぱくになり、反射して周囲に可聴性のある低音混在感を持ち込まっています。天井埋め込み型スピーカーのアコースティック効果を最大限にするために、Kirsch音響、モトとどちらの取り付けバネ式を125mm(5インチ)から140mm(5.5インチ)より上の合板、あるいは中質の壁紙(150mm(6インチ)、140mm(5.5インチ)より上)を設えます。

スピーカーの設置（潮騒の場合はアップ3へ進んでください）  
1. 授業されている「ノンブレード」を参考して、壁あるいは天井に適切なサイズの開口部を開けてください。アンブレートがない場合には、ウェブサイト [www.kipshock.com](http://www.kipshock.com) に記載された寸法をご覧いただけます。採用されているサイズは最小のものです。開口部が非対称に開けられた場合、各寸法にそれぞれ約0.8cm (1/4インチ)を足す、ともできます。壁面の配線や配管を切らしてしまわないようご注意ください。




Figure 3

2. スピーカーの配線（最小でも15口径）を開口部に差してくください。お住まいの地域の遮蔽法規にすべて従っていることを確認してください。

3. 配線の色分けあるいはワーフィングを適切な順序を保持するための目印として使用して、配線をスピーカーにつなげてください。

4. スピーカーの開口部で配品を閉口部に入れ、ボルトを締め（図3）を締めて取り付けください。フレームの「X」足は後回しく、盤とフレームとを先に「リンクドイング」にします。Klipschの新規設置用ブレケットは、純正取扱説明書を先立って使用すればこれを簡単にしてます。)

5. この時点で、スピーカーのフロントカバーをスピーカーに差し込む面にペイントすることもできます。Klipschのフロントカバーは、ほとんどどの塗装のペイントが使えるように作られています。ペイントする前に、ペクリン瓦材を取り除いたばかりがいいかもしれません。ハンチが乾いた後にもう一度入れなおすことがあります。フロントカバーの口の中に太いハンチが付かないように注意しなくてはなりません。

6. フロントカバーを挿し入れてください。

後ろのページの図版もご覧ください。

#### 操作コントロール

##### 中低音およびツイーター減衰器スイッチ（3000および5000シリーズ）

一部のモデルは、フロントツップに付属している、ツイータースイッチ（3000シリーズ）、あるいは中低音およびツイータースイッチ（5000シリーズ）両方の特典を備えています。スイッチによって、それそれの周波数範囲において、0.1シベル（音量）あるいは0.3シベルのどちらかの減衰が可能です。周波数や音量などの音響的性能に適応に適度する場合は、ツイーターレベルスイッチを調整したほうがいいかもしれません。スピーカーが隅に位置していて、過度な低音を牛み出す場合は、中低音レベルスイッチを調整する必要があるかもしれません。ハイフィの位置はフロントカバーの付ける際には特に確認しなければなりません。

##### 回転軸付きホーン（壁埋め込みモデル）

3000および5000シリーズは、ホーンを内向側にできる回転軸付ホーンの特徴を備えています。フロントカバーを調整する前に、ホーンを横断部分に注釈しておいてください。

#### 回転ホーンツイーター（天井埋め込みモデル）

Klipschのリファレンスシリース大ホーン埋め込みモデルは、高周波に周波数を合わせるために回転ツイーターを備えています。それを支撐部分に直接方向を向けるためには、フロントカバーを壁埋する前に、各導する角度にホーンをゆっくり調節してください。

ツイーターを調節している間はツイーター類を回さないでください。



#### 赤外線センサーの取り付け（壁埋め込みモデル）

すべてのリファレンスシリーズモデルの埋め込み型スピーカーは、パッケージに1.230m（48インチ）の赤外線センサークローケーブルを備えています。

#### 本田およびカナダ以外での保証

米国またはカナダ以外の納入に該当された場合に、この製品の修理は直営法に従うものとし、その製品を販売した新時代店が唯一責任を負担することになります。修理される場合は、ドスを受けるには、この製品をお引いなめになった取扱店まで、またはこの製品の供給元である新時代店までお問い合わせください。

# ARCHITECTURAL SPEAKERS



3502 Woodview Trace, Suite 200  
Indianapolis, Indiana 46268  
1-800-KLIPSCH • [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com)